

Ref.: Carta DE05310-25 – Ampliación de plazo de respuesta y Planilla Excel actualizada.

Coordinado: Tedlar Luna SpA
Central: PMGD PFV TURQUÍA

Anexo: *Print Outs* – Ajustes de protecciones de tensión y frecuencia.

Registro de imágenes de panel de configuración de ajustes de desconexión para tensión y frecuencia de los inversores de la central.

- LVRT:

The screenshot shows the configuration interface for KACO inverters. The navigation bar includes: Vigilancia, Rendimiento, Configuración (active), Información, installer, and Desconectar la red. The breadcrumb trail is: Parámetros > Parámetros de red > Ajustes de desconexión > Tensión.

Parámetro	Valor	Slider Range
Vigilancia de desconexión por infratensión	<input checked="" type="checkbox"/>	-
Número de niveles de desconexión por infratensión	2	1 - 5
Desconexión por infratensión nivel 1 [% Unom]	50.0	10 - 100
Tiempo de desconexión por infratensión nivel de des...	2000	0 - 120000
Desconexión por infratensión nivel 2 [% Unom]	49.5	10 - 100
Tiempo de desconexión por infratensión nivel de des...	1000	0 - 120000
Desconexión por infratensión nivel 3 [% Unom]	49.5	-
Tiempo de desconexión por infratensión nivel de des...	100	-
Desconexión por infratensión nivel 4 [% Unom]	49.5	-
Tiempo de desconexión por infratensión nivel de des...	100	-
Desconexión por infratensión nivel 5 [% Unom]	49.5	-
Tiempo de desconexión por infratensión nivel de des...	100	-

- HVRT:

		Vigilancia	Rendimiento	Configuración	Información	installer	Desconectar la red	KACO new energy
Vigilancia de desconexión por sobretensión		<input checked="" type="checkbox"/>						
Número de niveles de desconexión por sobretensión	<input type="text" value="2"/>	1  5						
Desconexión por sobretensión nivel 1 [% Unom]	<input type="text" value="115.0"/>	100  125.0						
Tiempo de desconexión por sobretensión nivel de de...	<input type="text" value="1000"/>	0  120000						
Desconexión por sobretensión nivel 2 [% Unom]	<input type="text" value="120.0"/>	100  125.0						
Tiempo de desconexión por sobretensión nivel de de...	<input type="text" value="160"/>	0  120000						
Desconexión por sobretensión nivel 3 [% Unom]	<input type="text" value="120.0"/>							
Tiempo de desconexión por sobretensión nivel de de...	<input type="text" value="100"/>							
Desconexión por sobretensión nivel 4 [% Unom]	<input type="text" value="120.0"/>							
Tiempo de desconexión por sobretensión nivel de de...	<input type="text" value="100"/>							
Desconexión por sobretensión nivel 5 [% Unom]	<input type="text" value="120.0"/>							
Tiempo de desconexión por sobretensión nivel de de...	<input type="text" value="100"/>							
Prot. por contraseña	Marcar para activar <input type="checkbox"/>							

- LFRT:

Parámetros > Parámetros de red > Ajustes de desconexión > Frecuencia

Vigilancia de desconexión por subfrecuencia	<input checked="" type="checkbox"/>
Número de niveles de desconexión por subfrecuencia	2 1 <input type="range" value="2"/> 5
Desconexión por subfrecuencia nivel 1 [Hz]	47.50 45 <input type="range" value="47.5"/> 65
Tiempo de desconexión por subfrecuencia nivel de d...	90000 0 <input type="range" value="90000"/> 1000000
Desconexión por subfrecuencia nivel 2 [Hz]	47.40 42.5 <input type="range" value="47.4"/> 65
Tiempo de desconexión por subfrecuencia nivel de d...	100 0 <input type="range" value="100"/> 1000000
Desconexión por subfrecuencia nivel 3 [Hz]	47.40
Tiempo de desconexión por subfrecuencia nivel de d...	100
Desconexión por subfrecuencia nivel 4 [Hz]	47.40
Tiempo de desconexión por subfrecuencia nivel de d...	100
Desconexión por subfrecuencia nivel 5 [Hz]	47.40
Tiempo de desconexión por subfrecuencia nivel de d...	100

- HFRT:

Vigilancia de desconexión por sobrefrecuencia	<input checked="" type="checkbox"/>
Número de niveles de desconexión por sobrefrecuen...	2 1 <input type="range" value="2"/> 5
Desconexión por sobrefrecuencia nivel 1 [Hz]	51.50 45 <input type="range" value="51.5"/> 65
Tiempo de desconexión por sobrefrecuencia nivel de...	90000 0 <input type="range" value="90000"/> 1000000
Desconexión por sobrefrecuencia nivel 2 [Hz]	51.60 45 <input type="range" value="51.6"/> 65
Tiempo de desconexión por sobrefrecuencia nivel de...	100 0 <input type="range" value="100"/> 1000000
Desconexión por sobrefrecuencia nivel 3 [Hz]	51.60
Tiempo de desconexión por sobrefrecuencia nivel de...	100
Desconexión por sobrefrecuencia nivel 4 [Hz]	51.60
Tiempo de desconexión por sobrefrecuencia nivel de...	100
Desconexión por sobrefrecuencia nivel 5 [Hz]	51.60
Tiempo de desconexión por sobrefrecuencia nivel de...	100